




## Skrócona instrukcja obsługi

### GOTOUR

GOTOUR Nadajnik GTO-T  
GOTOUR Odbiornik GTO-R



Aby dowiedzieć się więcej o GoTour i/lub pobrać instrukcję obsługi, zeskanuj powyższy kod QR.

## Skrócona instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu nowego systemu dla przewodników wycieczek. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie czystą przyjemnością!

Ten skrócony przewodnik ma na celu pomóc Ci w jak najszybszym rozpoczęciu pracy z urządzeniem. Pełne wyjaśnienie wszystkich funkcji i zastosowań można znaleźć w instrukcji obsługi GoTour.

## Informacje o baterii


GoTour mają wbudowane baterie litowo-jonowe. Aby utrzymać żywotność baterii urządzeń, naładuj je w pełni przed pierwszym użyciem. Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że wszystkie urządzenia są naładowane w co najmniej 50%. System należy ładować co 3 miesiące.

**UWAGA:** Jeśli urządzenie GoTour nagle się nagrzeje, należy przestać z niego korzystać. Oznacza to, że bateria się przegrzewa i trzeba natychmiast je wyłączyć, a po wyłączeniu - wymienić baterię.

Aby dowiedzieć się, jak wymienić baterię, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## GOTOUR Odbiornik GTO-R

Odbiornik GTO-R to głośnik i odbiornik w jednym. Jego symetryczna konstrukcja pozwala na dopasowanie do każdego ucha.



Nadajnik GTO-T jest łatwy w użyciu i pozwala przewodnikowi na pełną kontrolę nad grupą i wycieczką.

## GOTOUR Nadajnik GTO-T Konfiguracja



Zanim zaczniesz korzystać z GoTour upewnij się, że najpierw utworzyłeś grupę.

### Tworzenie grupy krok po kroku:

1. Przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i [przycisk] w dół na nadajniku przez 1 sekundę, aby przejść do trybu parowania.
2. Wybierz kanał, na którym chcesz nadawać, za pomocą przycisków góra/dół. Potwierdź wybór, naciskając przycisk zasilania.
3. Gdy dioda statusu LED nadajnika zacznie migać, włącz odbiorniki, naciskając na nich przycisk. Diody statusu LED odbiorników zaświecą się (na stałe) na zielono.
4. Wyjdź z trybu parowania, naciskając przycisk zasilania na nadajniku.

Żeby dodać odbiorniki w trakcie trasy, naciśnij przycisk w dół przez 3 sekundy, a następnie wykonaj ponownie kroki 3 i 4.

Zmień kanał w trakcie trasy, przytrzymując przyciski w górę i w dół przez 2 sekundy. Również za ich pomocą wybierz nowy kanał i poczekaj na wznowienie pracy.

Twój system jest teraz gotowy do użycia, miłego zwiedzania!

Aby dowiedzieć się więcej o GoTour i pobrać instrukcję obsługi, odwiedź stronę [univox.eu](http://univox.eu) lub zeskanuj kod QR znajdujący się z przodu niniejszej instrukcji.

# LET'SGO!

